

Dachfensterrollladen Funk



BEDIENHINWEIS • Einkanalhandsender auf Mehrkanalhandsender kopieren



Benötigtes Werkzeug:

- Imbus oder ähnlicher **stumpfer** Gegenstand

Schritt 1

Bereiten Sie Ihren Handsender so weit vor, dass Sie auf diesem zügig die PROG-Taste drücken können. Diese finden Sie je nach Modell des Handsenders auf der Rückseite oder unter der Frontabdeckung.



Schritt 2

Wählen Sie auf Ihrem Mehrkanalhandsender den Kanal aus, auf den der Einkanalhandsender kopiert werden soll.



Schritt 3

Fahren Sie den Dachfensterrollladen ca. 50 cm nach unten.



Schritt 4

Drücken Sie mit einem nicht spitzen Gegenstand für ca. 2-3 Sekunden die PROG-Taste auf Ihrem Einkanalhandsender, bis der Antrieb des Dachfensterrollladens mit einer kurzen Auf- und Abbewegung bestätigt.



Schritt 5

Wichtig: Der folgende Schritt muss innerhalb von 60 Sekunden nach Bestätigung der Lernbereitschaft erfolgen.

Anschließend drücken Sie für ca. 2-3 Sekunden die PROG-Taste auf Ihrem Mehrkanalhandsender, bis der Antrieb des Dachfensterrollladens mit einer kurzen Auf- und Abbewegung bestätigt, dass der neue Handsender nun eingelernt ist.



Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an!

[→ Zur Videoanleitung für Ihren HEIM & HAUS Dachfensterrollladen](#)

**Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen:**

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienungshinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihren Dachfensterrollladen finden Sie in unserem Download-Center



[→ Zum Downloadcenter für Ihren HEIM & HAUS Dachfensterrollladen](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich



[→ Zu den FAQs rund um Ihren HEIM & HAUS Dachfensterrollladen](#)

Alles aus einer Hand**Beratung • Produktion • Montage • Service****Hauptverwaltungen:**

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7–9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de



www.heimhaus.de