

Für alle elektrisch betriebenen Rollläden mit Funk



BEDIENHINWEIS • Elektronische Endlagen verstellen



Die Endlagen legen fest, wann der Rollladen komplett eingefahren bzw. ausgefahren ist. Grundsätzlich werden die Endlagen bei Montage voreingestellt. Bei Bedarf können Sie diese aber nachjustieren.

i

Um die Endlagen Ihres Rollladens nachjustieren zu können, benötigen Sie den Handsender, der auf den Rollladen eingelernt ist, und der Motor muss bei der Bedienung an der oberen und unteren Endeinstellung selbstständig stoppen. Dies zeigt an, dass Endlagen vorab programmiert sind, die wir nun nachjustieren können.

Schritt 1

Zuerst wird die obere Endlage justiert. Fahren Sie den Rollladen mit dem Handsender nach oben, bis der Antrieb selbstständig stoppt.



Schritt 2

Drücken Sie gleichzeitig die Auf- und Ab-Taste auf Ihrem Handsender – ca. 5 Sekunden – bis der Rollladenantrieb mit einer kurzen Auf- und Abbewegung bestätigt



Schritt 3

Bringen Sie den Rollladen jetzt über die Pfeiltasten in die von Ihnen gewünschte obere Endposition.

Haben Sie diese erreicht, drücken Sie auf Ihrem Handsender die Stopp-Taste/my-Taste für circa 2 Sekunden, bis der Antrieb erneut mit einer kurzen Auf- und Abbewegung bestätigt, dass die neue obere Endlage eingelesen wurde.



Schritt 4

Um die untere Endlage Ihres Rollladens zu justieren, fahren Sie diesen ganz nach unten, bis er automatisch stoppt.



Schritt 5

Drücken Sie gleichzeitig die Auf- und Ab-Taste auf Ihrem Handsender – ca. 5 Sekunden – bis der Rollladenantrieb mit einer kurzen Auf- und Abbewegung bestätigt



Schritt 6

Bringen Sie den Rollladen jetzt über die Pfeiltasten in die von Ihnen gewünschte obere Endposition.

Haben Sie diese erreicht, drücken Sie auf Ihrem Handsender die Stopp-Taste/my-Taste für circa 2 Sekunden, bis der Antrieb erneut mit einer kurzen Auf- und Abbewegung bestätigt, dass die neue obere Endlage eingelesen wurde.





Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an!

→ [Zur Videoanleitung für Ihren HEIM & HAUS Rollladen](#)



Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen:

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienhinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihren Rollladen finden Sie in unserem Download-Center



→ [Zum Downloadcenter für Ihren HEIM & HAUS Rollladen](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich



→ [Zu den FAQs rund um Ihren HEIM & HAUS Rollladen](#)

Alles aus einer Hand

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7–9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de

Beratung • Produktion • Montage • Service



www.heimhaus.de