

INPROTECT Insektenschutz



KURZ-BEDIENUNGSANLEITUNG



Inhaltsverzeichnis

1. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem HEIM & HAUS-Produkt	2	4. Montageanleitung Insektenschutz-Spannrahmen	3
2. Die HEIM & HAUS-Gewährleistung	2	4.1 Montage von der Innenseite	3
3. Wichtige Sicherheitshinweise.....	2	4.2 Montage von der Außenseite	3
3.1 Bedeutungen der Hinweise.....	2	5. Vollständige Bedienungsanleitung und	
3.2 Kurzanleitung	2	weitere Hinweise	4
3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise für			
die Verwendung des Insektenschutz INPROTECT	2		
3.4 Sicherheitshinweise für Montage/Demontage	3		
3.5 Sicherheitshinweise für die Nutzung	3		



1. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem HEIM & HAUS-Produkt

Mit Ihrer Kaufentscheidung für ein Produkt von HEIM & HAUS gehören Sie nun zu weit mehr als einer Million zufriedener HEIM & HAUS-Kunden.

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise sorgfältig zu lesen.



2. Die HEIM & HAUS-Gewährleistung

Mit dem Kauf eines HEIM & HAUS-Produktes haben Sie die richtige Wahl getroffen. Wir sind von der Qualität unserer Produkte so überzeugt, dass wir Ihnen folgenden Gewährleistungsumfang zusichern:

Verlängerte Gewährleistungszeit von insgesamt 3 Jahren auf alle HEIM & HAUS-Produkte sowie Montageleistungen.



Ausgenommen hiervon sind von HEIM & HAUS gelieferte oder verbaute elektrische Bauteile, welche den Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen des jeweiligen Herstellers unterliegen. Im Gewährleistungsfall unterrichten Sie uns bitte schriftlich unter Angabe der Rechnungsnummer. Zudem muss der Gewährleistungsvorfall innerhalb von zwei Wochen nach Auftreten bzw. erkennbaren Anzeichen angezeigt werden. Von der Gewährleistung ausgenommen sind normale Abnutzungserscheinungen durch Gebrauch sowie Folgen unsachgemäßer Nutzung oder fehlender Pflege. Gleiches gilt für Einstell-, Programmier- und Wartungsarbeiten. Bauseits in Verbindung mit HEIM & HAUS-Produkten erbrachte Arbeiten sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Beachtung dieser Bedienungsanleitung sowie der hier enthaltenen Hinweise sind Voraussetzung für diese Gewährleistung.

3. Wichtige Sicherheitshinweise

Um Ihnen einen sicheren Umgang mit Ihrem HEIM & HAUS-Produkt zu ermöglichen, beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

- Die vollständige Bedienungsanleitung muss vor der ersten Benutzung des Produktes gelesen werden.
- Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, die Anweisungen zu befolgen.
- Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung.
- Alle Anleitungen, Beipackzettel etc. für das HEIM & HAUS-Produkt sind aufzubewahren und bei einem eventuellen Verkauf an den neuen Eigentümer zu übergeben.
- Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewährleistet.

3.1 Bedeutungen der Hinweise

 Gefahr	Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben. Bei Nichtbefolgen Tod oder schwerste Verletzungen möglich.
 Achtung	Schädliche Situation für das Produkt. Bei Nichtbefolgen können das Produkt oder andere Gegenstände beschädigt werden.
 Info	Diese Hinweise geben Tipps oder wichtige Informationen rund um die Bedienung Ihres HEIM & HAUS-Produkts.

3.2 Kurzanleitung!

 Achtung	Dies ist eine Kurzanleitung. Bitte beachten Sie für alle relevanten Hinweise die vollständige Bedienungsanleitung, die Sie zusammen mit Ihrem Produkt erhalten haben. Sie können die vollständige Anleitung auch auf www.heimhaus.de herunterladen.
---	--

3.3 Allgemeine Sicherheitshinweise für die Verwendung des Insektenschutz INPROTECT

- HEIM & HAUS-Insektenschutz-Spannrahmen und Pendeltüren ersetzen nicht die eventuell notwendigen Absturzsicherungen für Kleinkinder/Personen und Haustiere an Fenstern, Türen oder Brüstungen.
- Personen dürfen sich nicht am Insektenschutz festhalten oder dagegen lehnen. Es dürfen keine anderen Gegenstände am Insektenschutz befestigt oder angelehnt werden.
- An scharfkantigen und filigranen Bauteilen (Ecken, Haken) kann Verletzungsgefahr bestehen.
- Der Insektenschutz darf nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung der Bedienungsanleitung bedient werden. Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind umgehend zu beseitigen. Die Montage des Insektenschutzes darf nur durch eingewiesene Personen unter Berücksichtigung der Sicherheitshinweise erfolgen.

3.4 Sicherheitshinweise für Montage/Demontage

- Achten Sie vor dem Ein- bzw. Aushängen von Spannrahmen in Obergeschossen darauf, dass der Gefahrenbereich im Falle eines Absturzes des Insektenschutzes abgesichert ist. Stellen Sie sicher, dass sich während des Ein- und Aushängens des Spannrahmens keine Personen unterhalb des Fensters befinden. Halten Sie den Spannrahmen beim Aushängen gut fest und hängen Sie den Spannrahmen nicht ein/aus, wenn es stark windig ist.
- Der Insektenschutz kann mit einer zusätzlichen Absturzsicherung versehen werden (siehe Zubehörangebot), diese ist jedoch zwingend notwendig wenn sich im Absturzbereich eine Verkehrsfläche befindet oder angrenzt.
- Es ist darauf zu achten, dass der Insektenschutz nicht durch zusätzliche Anbauten am Fenster (z.B. Wetterschenkel o.ä.) beeinträchtigt oder beschädigt wird. Dies kann zum Absturz des Insektenschutzes führen. HEIM & HAUS haftet nicht für entstehende Personen- oder Sachschäden.



3.5 Sicherheitshinweise für die Nutzung

 Gefahr	Während der Nutzung kann es zum Herausfallen des Spannrahmens in den Raum kommen (z. B. starker Windstoß, Krafteinwirkung von Außen). In solchen Fällen besteht Verletzungsgefahr. Der Insektenschutz kann mit einer zusätzlichen Absturzsicherung versehen werden.
 Gefahr	Bei Verwendung eines Drehrahmens mit Pendeltür schließt der Drehflügel selbstständig. Achten Sie darauf, dass sich beim automatischen Schließen des Drehflügels keine Personen, Tiere oder Gegenstände zwischen Drehflügel und Rahmenprofil befinden → Quetschgefahr
 Achtung	Schließen und sichern Sie den Insektenschutz (z. B. Zubehör Riegel) bei Ankündigung von starkem Wind an Einbauorten, wo starke Windböen auftreten können.
 Gefahr	Die Pendelscharniere einer Pendeltür stehen in eingebautem Zustand unter Spannung. Bei unsachgemäßer Verwendung der Tür und Manipulation am Pendelband besteht Verletzungsgefahr!
 Achtung	Die in der Pendeltür verwendeten Blockmagnete besitzen ein Magnetfeld, welches Datenträger oder Scheckkarten mit Magnetstreifen zerstören kann. Halten Sie deshalb genügend Abstand. 
 Gefahr	Bei elektronischen Geräten (z. B. Herzschrittmacher) kann es zu Störungen kommen. Erforderliche Sicherheitshinweise sind den Handbüchern dieser Geräte zu entnehmen. 


4. Montageanleitung Insektenschutz-Spannrahmen

4.1 Montage von der Innenseite


- Untere Klemmnasen an die Gummidichtung des Fensters anlegen



- Spannrahmen aufrichten und einpressen
- Der Spannrahmen wird durch den Bürstenkeder und die Klemmnasen fixiert



Optional kann eine Absturzsicherung angebracht werden.





Sollte das Einsetzen aufgrund der nicht vermeidbaren Toleranzen einen erhöhten Kraftaufwand erfordern, bitte wie in **Punkt 4.2** montieren.

 Achtung	Sollte die Montage mit erheblichem Kraftaufwand wie oben Beschrieben erfolgen, so kann es zu Beschädigungen am Spannrahmen und Fenster kommen. HEIM & HAUS übernimmt in solchen Fällen keine Garantie
 Info	Nach der Montage mithilfe einer Scheckkarte o.ä. die Bürste ausrichten. Fahren sie dazu mit der Karte zwischen Insektenschutz und Fensterblendrahmen entlang. Die Bürsten werden nach außen gerichtet um die Haltekraft und Dichtigkeit zu erhöhen.



4.2 Montage von der Außenseite

Die Montage von der Außenseite findet Anwendung, wenn das Fenster zu eng für den Spannrahmen ist. Dadurch soll ein Ausreißen des Bürstenketers vermieden werden.

- Die Schrauben der oberen Klemmnasen des Spannrahmens um eine ¼ Umdrehung lockern
- Die Klemmnasen nach unten schieben
- Untere Klemmnasen von der Außenseite an die Gummidichtung des Fensters anlegen




- Spannrahmen aufrichten



- Die oberen Klemmnasen wieder in Ausgangsposition bringen und die Schrauben fixieren



Optional kann eine Absturzsicherung angebracht werden.



5. Vollständige Bedienungsanleitung und weitere Hinweise



Weitere hilfreiche Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS-Produkt, wie die vollständige Bedienungsanleitung, Pflege- und Wartungshinweise oder offizielle Verbandsinformationen finden Sie in unserem Downloadcenter: <https://www.heimhaus.de/kundenservice/faq-hilfecenter/downloadcenter/insektenschutz/>



Eine anschauliche Video-Anleitung zum Insektenschutz finden Sie hier: <https://www.heimhaus.de/kundenservice/faq-hilfecenter/video-anleitungen/insektenschutz/>



Gefahr

Wenn die Klemmnasen nicht in der Ausgangsposition fixiert werden, besteht **Absturzgefahr!**



Info

Nach der Montage mithilfe einer Scheckkarte o. ä. die Bürste ausrichten. Fahren sie dazu mit der Karte zwischen Insektenschutz und Fensterblendrahmen entlang. Die Bürsten werden nach außen gerichtet um die Haltekraft und Dichtigkeit zu erhöhen.

Alles aus einer Hand

Beratung • Produktion • Montage • Service

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7–9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de



 Wir produzieren in Deutschland

www.heimhaus.de