

# ZipSTAR



## KURZ-BEDIENUNGSANLEITUNG



Die HEIM & HAUS-ZipSTAR ist mit dem ICONIC-Award ausgezeichnet:

ICO 2  
NIC 0  
AWA 1  
RDS 9

INNOVATIVE  
ARCHITECTURE

winner

## Inhaltsverzeichnis

1. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem HEIM & HAUS-Produkt .....	2	3.5 Spezielle Hinweise für elektrisch betriebene ZipSTAR.....	3
2. Die HEIM & HAUS-Gewährleistung .....	2	3.5.1 Zugänglichkeit der Bedienelemente beschränken .....	3
3. Wichtige Sicherheitshinweise.....	2	3.5.2 Vorgehen im Winter .....	3
3.1 Bedeutungen der Hinweise.....	2	3.5.3 Automatische ZipSTAR vor Balkon- und Terrassentüren....	3
3.2 Kurzanleitung! .....	2	3.5.4 Betätigung mit Schalter, Sender und	
3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes.....	2	Automatiksteuerungen .....	3
3.4 Allgemeine Sicherheitshinweise für die Verwendung			
der ZipSTAR .....	2		
3.4.1 ZipSTAR-Bedienung bei Kälte .....	3		
3.4.2 Falschbedienung.....	3		
3.4.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung.....	3		
3.4.4 ZipSTAR-Fahrbereich .....	3		
3.4.5 Feuchtigkeit.....	3		



## 1. Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem HEIM & HAUS-Produkt

Mit Ihrer Kaufentscheidung für ein Produkt von HEIM & HAUS gehören Sie nun zu weit mehr als einer Million zufriedener HEIM & HAUS-Kunden. Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, bitten wir Sie, die nachfolgenden Hinweise sorgfältig zu lesen.



## 2. Die HEIM & HAUS-Gewährleistung

Mit dem Kauf eines HEIM & HAUS-Produktes haben Sie die richtige Wahl getroffen. Wir sind von der Qualität unserer Produkte so überzeugt, dass wir Ihnen folgenden Gewährleistungsumfang zusichern:

Verlängerte Gewährleistungszeit von insgesamt 3 Jahren auf alle HEIM & HAUS-Produkte sowie Montageleistungen.



Ausgenommen hiervon sind von HEIM & HAUS gelieferte oder verbaute elektrische Bauteile, welche den Garantie- und Gewährleistungsbestimmungen des jeweiligen Herstellers unterliegen. Im Gewährleistungsfall unterrichten Sie uns bitte schriftlich unter Angabe der Rechnungsnummer. Zudem muss der Gewährleistungsvorfall innerhalb von zwei Wochen nach Auftreten bzw. erkennbaren Anzeichen angezeigt werden. Von der Gewährleistung ausgenommen sind normale Abnutzungserscheinungen durch Gebrauch sowie Folgen unsachgemäßer Nutzung oder fehlender Pflege. Gleiches gilt für Einstell-, Programmier- und Wartungsarbeiten. Bauseits in Verbindung mit HEIM & HAUS-Produkten erbrachte Arbeiten sind von der Gewährleistung ausgeschlossen. Die Beachtung dieser Bedienungsanleitung sowie der hier enthaltenen Hinweise sind Voraussetzung für diese Gewährleistung.

## 3. Wichtige Sicherheitshinweise

Um Ihnen einen sicheren Umgang mit Ihrem HEIM & HAUS-Produkt zu ermöglichen, beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

- Diese Bedienungsanleitung muss vor der ersten Benutzung des Produktes gelesen werden.
- Für die Sicherheit von Personen ist es wichtig, diese Anweisungen zu befolgen.
- Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung.

- Alle Anleitungen, Beipackzettel etc. für das HEIM & HAUS-Produkt sind aufzubewahren und bei einem eventuellen Verkauf an den neuen Eigentümer zu übergeben.
- Nehmen Sie selbst keine Veränderungen am Produkt vor. Eine sichere Handhabung ist dann nicht mehr gewährleistet.

### 3.1 Bedeutungen der Hinweise

	Unmittelbare Gefahr für Leib und Leben. Bei Nichtbefolgen Tod oder schwerste Verletzungen möglich.
	Schädliche Situation für das Produkt. Bei Nichtbefolgen können das Produkt oder andere Gegenstände beschädigt werden.
	Diese Hinweise bezeichnen eine unmittelbare Gefahr durch elektrische Spannung. Wenn diese nicht vermieden wird, können Tod, schwerste Verletzungen oder Gefahren für das Produkt die Folge sein.
	Diese Hinweise geben Tipps oder wichtige Informationen rund um die Bedienung Ihres HEIM & HAUS-Produkts.

### 3.2 Kurzanleitung!

	Dies ist eine Kurzanleitung. Bitte beachten Sie für alle relevanten Hinweise die vollständige Bedienungsanleitung, die Sie zusammen mit Ihrem Produkt erhalten haben. Sie können die vollständige Anleitung auch auf <a href="http://www.heimhaus.de">www.heimhaus.de</a> herunterladen.
---	--


### 3.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des Produktes

- Die Montage darf nur von geschulten Fachleuten unter Berücksichtigung des aktuellen Stands der Technik erfolgen.
- Der ordnungsgemäße Betrieb der Anlage ist nur bei fachgerechter Installation, Montage und Wartung gewährleistet.
- Veränderungen am Produkt und an der Montagetechnik, wie An- und Umbauten, welche nicht vom Hersteller vorgesehen sind, dürfen nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung des Herstellers vorgenommen werden.
- Es dürfen nur vom Hersteller freigegebenes Zubehör und Ersatzteile verwendet werden.

### 3.4 Allgemeine Sicherheitshinweise für die Verwendung der ZipSTAR

#### ZipSTAR-Bedienung bei Sturm

Die ZipSTAR darf bis maximal Windstärke 6 ausgefahren bleiben



	<b>Windwiderstand</b> Die ZipSTAR erfüllt WWK 3. Bei mehr als 38 km/h (Windstärke 6) ist die ZipSTAR einzufahren.
	<b>Fenster bei starkem Wind schließen</b> Geschlossene ZipSTAR können bei geöffnetem Fenster nicht jeder Windlast widerstehen. Die angegebene Windgeschwindigkeit ist nur bei geschlossenem Fenster gewährleistet.


### 3.4.1 ZipSTAR-Bedienung bei Kälte

Bei Frost können die Führungen vereisen. Vermeiden Sie eine gewaltsame Betätigung und verzichten Sie auf eine Nutzung im vereisten Zustand.



### 3.4.5 Feuchtigkeit

Feuchte Tücher müssen vor dem Einfahren des Behanges austrocknen, da ansonsten die Gefahr von Schimmelbildung entsteht.



Info

Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder möglich.

### 3.4.2 Falschbedienung

Schieben Sie die ZipSTAR niemals hoch. Dies könnte Beschädigungen und Falten im Tuch hervorrufen.



### 3.5 Spezielle Hinweise für elektrisch betriebene ZipSTAR


#### 3.5.1 Zugänglichkeit der Bedienelemente beschränken

Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen wie z.B. Funkhandsendern oder Schaltern der ZipSTAR spielen.



### 3.4.3 Nicht bestimmungsgemäße Verwendung

Produkt nicht mit zusätzlichen Gewichten belasten.




#### 3.5.2 Vorgehen im Winter

Bei automatischen Steuerungen die Automatik abschalten, wenn ein Anfrieren droht.



### 3.4.4 ZipSTAR-Fahrbereich

Das Abfahren der ZipSTAR darf nicht behindert werden.



#### 3.5.3 Automatische ZipSTAR vor Balkon- und Terrassentüren

Ist vor dem einzigen Zugang zu Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse eine ZipSTAR montiert, die an eine Automatik angeschlossen ist, so können Sie sich aussperren.



Info

Schalten Sie bei der Benutzung des Balkons bzw. der Terrasse die Automatik ab.



Achtung

### Hindernisse entfernen

Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Laufbereich der ZipSTAR versperren.

#### 3.5.4 Betätigung mit Schalter, Sender und Automatiksteuerungen

**Siehe beigefügte Anleitungen. ???**

Die komplette Bedienungsanleitung für Ihr HEIM & HAUS Produkt finden Sie hier:  
<https://www.heimhaus.de/kundenservice/faq-hilfecenter/downloadcenter/>



## Alles aus einer Hand

## Beratung • Produktion • Montage • Service

### Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7  
 06721 Osterfeld  
 Telefon (03 44 22) 4 18 - 0  
 E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7-9  
 47169 Duisburg  
 Telefon (02 03) 4 06 44 - 20  
 E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6  
 91207 Lauf/Pegnitz  
 Telefon (0 91 23) 94 28 11  
 E-Mail service-la@heimhaus.de



Wir produzieren in Deutschland

www.heimhaus.de