

Für alle elektrisch betriebenen Rollläden mit Funk



BEDIENHINWEIS • Zwischenposition einstellen mit der My-Taste



Mit der My-Taste direkt auf eine individuelle gespeicherte Zwischenposition anfahren.

Hinweis:

Je nach Funktechnik (io oder RTS), mit der der Rollladen ausgerüstet ist, kann das Aussehen der Handsender variieren. Das Vorgehen ist jedoch bei beiden Funktechniken gleich.



Wichtig ist, dass der bereits eingelernte und der neu einzulernende Handsender über die gleiche Funktechnik verfügen.

Schritt 1

Bei einem Mehrkanalhandsender wählen Sie zunächst über die Auswahl-taste den gewünschten Kanal aus, auf dem die Zwischenposition gespeichert werden soll.



Schritt 2

Fahren Sie Ihren Rollladen in dem entsprechenden Kanal mit der Pfeiltaste in die gewünschte Position und stoppen mit der My-Taste sobald die gewünschte Position erreicht ist.



Schritt 3

Zum Einlernen der My-Taste halten Sie diese ca. 5 Sekunden lang gedrückt



Der Rollladenmotor bestätigt durch eine kurze Auf- und Ab-bewegung des Rollladens, dass die My-Position eingespeichert ist.

Die Zwischenposition wird nun immer angefahren, wenn Sie kurz die My-Taste drücken.



Möchten Sie die My-Position ändern, fahren Sie wie zuvor den Rollladen in die neue gewünschte Position

Halten Sie die My-Taste gedrückt, bis der Rollladen bestägt.



Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienungshinweis an!

→ [Zur Videoanleitung für Ihren HEIM & HAUS Rollladen](#)



Allgemeine Hinweise zu Bedienungshinweisen:

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienungshinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihren Rollladen finden Sie in unserem Download-Center



→ [Zum Downloadcenter für Ihren HEIM & HAUS Rollladen](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich



→ [Zu den FAQs rund um Ihren HEIM & HAUS Rollladen](#)

Alles aus einer Hand

Beratung • Produktion • Montage • Service

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7-9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de



www.heimhaus.de