

# Markisen



## PFLEGE- UND WARTUNGSHINWEISE



### 1. Pflege- und Wartungshinweise

Grundsätzlich sind die beweglichen Teile Ihrer Markise, wie Spezialgetriebe, Lagerschalen, Aluminiumgehäuse usw. wartungsfrei. Um dennoch eine störungslose Nutzung über die komplette Lebensdauer zu gewährleisten, sollten in regelmäßigen Abständen kleinere Wartungs- und Pflegearbeiten durchgeführt werden. Hierdurch wird sowohl die Funktionalität als auch die Optik des Produktes erhalten.

 <b>Gefahr</b>	Bei elektrisch betriebenen Markisensystemen muss vor Durchführung jeder Wartung und Pflege sichergestellt sein, dass die Markise während der Arbeiten nicht bewegt werden kann. Dies kann bspw. durch ein Abklemmen der Markise vom Stromnetz geschehen.
 <b>Warnung</b>	Inspektion, Wartung und Reparatur von elektrischen Teilen dürfen nur vom HEIM & HAUS-Kundendienst oder einem lizenzierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

#### 1.1 Regelmäßige Sichtkontrolle

Untersuchen Sie die Markise regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung an Bespannung, Kabeln und Gestell. Reparaturbedürftige Markisen dürfen nicht mehr verwendet werden. Alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen. Bei Beschädigungen ist eine sofortige Überprüfung durch den HEIM & HAUS-Fachmann erforderlich.

#### 1.2 Reinigung des Markisentuchs

Befreien Sie das Markisentuch regelmäßig von Verunreinigungen. Groben Schmutz können Sie mit einer Wurzelbürste leicht entfernen, weitere Verunreinigungen mit Wasser und einer Bürste ausbürsten. Benutzen Sie keinen

Hochdruckreiniger zum Reinigen des Markisentuchs und waschen Sie es niemals in der Waschmaschine.

#### 1.3 Reinigung von Gestell und Führungsschienen

Am Gestell und den Führungsschienen wirken sich Luftverschmutzung und aggressive Umwelteinflüsse (z. B. Seeluft) besonders negativ aus. Deshalb müssen die Gestellteile und Führungsschienen halbjährlich von Schmutzablagerungen befreit werden. Verwenden Sie hierzu handelsübliche Pflege- und Reinigungsmittel

#### 1.4 Wartung der beweglichen Teile

Um eine leichte Bedienbarkeit zu gewährleisten, müssen alle beweglichen Teile Ihres HEIM & HAUS-Produktes jährlich geschmiert werden. Hierbei bieten sich insbesondere Schmiersprays (bspw. WD40) an, da diese leicht aufzubringen, gut kriechend und zusätzlich noch korrosionshemmend sind.

#### 1.5 Entfernen von Fremdkörpern

Insbesondere im Herbst muss regelmäßig kontrolliert werden, ob sich Fremdkörper im Tuch oder im Gestell befinden (Laub, Äste etc.). Diese sind unverzüglich zu entfernen.

### 2. Vollständige Bedienungsanleitung und weitere Hinweise



Weitere hilfreiche Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS-Produkt, wie Anleitungen, Einstellarbeiten oder offizielle Verbandsinformationen, finden Sie in unserem Downloadcenter: <https://www.heimhaus.de/kundenservice/faq-hilfecenter/downloadcenter>

### Alles aus einer Hand

#### Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7  
06721 Osterfeld  
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0  
E-Mail [service-os@heimhaus.de](mailto:service-os@heimhaus.de)

Hochstraße 7-9  
47169 Duisburg  
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20  
E-Mail [service-du@heimhaus.de](mailto:service-du@heimhaus.de)

Industriestraße 6  
91207 Lauf/Pegnitz  
Telefon (0 91 23) 94 28 11  
E-Mail [service-la@heimhaus.de](mailto:service-la@heimhaus.de)

### Beratung • Produktion • Montage • Service

