



## EINSTELLARBEIT • Anpressdruck Austauschstück



**Haustür sitzt zu locker in Falle bzw. lässt sich nur mit Druck in diese bekommen**

**Lösung:**

Anpressdruck des Haustürflügels einstellen.

**Benötigtes Werkzeug:**

- Kreuzschraubendreher



**Wichtig:** Das Austauschstück finden Sie an der Schliebleiste. Wichtig ist, dass Sie **nur die beiden inneren** Schrauben einstellen. Die äußeren beiden Schrauben bitte **auf gar keinen Fall lösen**, diese halten das komplette Fallenteil.

**Schritt 1**

Lösen Sie die beiden inneren Schrauben, um das Austauschstück zu verschieben.

Um den Anpressdruck zu verringern verschieben Sie das Austauschstück zur Dichtung hin.

Um den Anpressdruck zu erhöhen, verschieben Sie das Austauschstück von der Dichtung weg.



**Schritt 2**

Ziehen Sie die beiden inneren Schrauben nun wieder fest.

Wiederholen Sie die Schritte ggf. bis die gewünschte Einstellung erreicht ist und sich Ihre Haustür angenehm schließen lässt.



**Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an!**

→ [Zur Videoanleitung für Ihre HEIM & HAUS Haustür](#)



Für Unterstützung beim Einstellen oder weiteren Themen melden Sie sich gerne bei unserem Kundendienst

**+49 (0) 203 / 40 64 40**



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihre Haustür finden Sie in unserem Download-Center

→ [Zum Download-Center für Ihre HEIM & HAUS Haustür](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich

→ [Zu den FAQs rund um Ihre HEIM & HAUS Haustür](#)

**Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen:**

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienhinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

**Sicherheitshinweise:**

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

**Haftungsausschluss:**

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.

**Alles aus einer Hand****Beratung • Produktion • Montage • Service****Hauptverwaltungen:**

Am Weinberge 7  
06721 Osterfeld  
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0  
E-Mail [service-os@heimhaus.de](mailto:service-os@heimhaus.de)

Hochstraße 7–9  
47169 Duisburg  
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20  
E-Mail [service-du@heimhaus.de](mailto:service-du@heimhaus.de)

Industriestraße 6  
91207 Lauf/Pegnitz  
Telefon (0 91 23) 94 28 11  
E-Mail [service-la@heimhaus.de](mailto:service-la@heimhaus.de)

