

Handsender Somfy Smoove Origin iO



BEDIENHIWEIS • Batteriewechsel



Benötigtes Werkzeug:

- Kreuzschraubendreher



Benötigte Batterie:

- Knopfzelle CR2032



Schritt 1

Sollte Ihr Handsender an der Wand montiert sein: Handsender nach links drehen und durch ziehen von der Wand lösen.

Schritt 2

Auf der Rückseite des Handsenders die Knopfzelle mit Schraubendreher heraushebeln.



Schritt 3

Neue Knopfzelle (CR2032) einsetzen.



Schritt 4

Prüfen, ob die LED auf dem Handsender nach drücken der my-Taste wieder leuchtet.



Schritt 5

Um Ihren Handsender wieder an der Wand zu montieren, setzen Sie ihn auf den Halter und drehen nach rechts.



Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an!

[→ Zur Videoanleitung für Ihren Handsender Somfy Smoove Origin iO](#)



Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen:

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienhinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.

Alles aus einer Hand

Beratung • Produktion • Montage • Service

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7–9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de

