



Das Dachfenster soll in die bzw. aus der Spaltlüftungsstellung gebracht werden.

i Produktinformation:
Das RENOLUX ist serienmäßig mit einem multifunktionalen Schließbock mit zwei Spaltlüftungspositionen ausgerüstet.

1.) Dachfenster in die Spaltlüftungsstellung bringen

Schritt 1

Drehen Sie den Griff Ihres Dachfensters in Mittelstellung.



Schritt 2

Um den Flügel in Spaltlüftungsstellung zu bringen, drücken Sie diesen ein Stück - je nach gewünschter Spaltlüftungsposition - nach außen.



Für Spaltlüftungsstellung I drücken Sie den Flügel ca. 3 cm nach außen.



Für Spaltlüftungsstellung II drücken Sie den Flügel ca. 5 cm nach außen.



Schritt 3

Wenn Sie die gewünschte Spaltlüftungsposition erreicht haben, drehen Sie den Fenstergriff wieder nach links, um den Flügel in der Spaltlüftungsstellung zu sichern.



Wichtig: Der Schwenkriegel an der Seite muss dafür in eine der Öffnungen des Schließbocks greifen. Überprüfen Sie dies, indem Sie vorsichtig am Fenstegriff rütteln. Bewegt sich der Flügel nicht, ist das Fenster richtig in der Spaltlüftungsstellung gesichert.



2.) Dachfenster aus der Spaltlüftungsstellung bringen

Schritt 1

Drehen Sie den Fenstergriff zurück in die Mittelstellung, um die Arretierung der Spaltlüftungsstellung zu lösen.



Nun können Sie den Flügel wieder frei bewegen und gegebenenfalls weiter in Klappstellung öffnen oder ganz schließen.





Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an!

→ [Zur Videoanleitung für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster](#)



Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen:

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienhinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihr Dachfenster finden Sie in unserem Download-Center



→ [Zum Downloadcenter für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen bietet auch unser Servicebereich



→ [Zu den FAQs rund um Ihr HEIM & HAUS Dachfenster](#)

Alles aus einer Hand

Beratung • Produktion • Montage • Service

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7-9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de



www.heimhaus.de