

INPROTECT Insektenschutz



PFLEGE- UND WARTUNGSHINWEISE



Reinigungs-, Wartungs- und Pflegehinweise

Grundsätzlich sind alle Teile des Insektenschutzes wartungsfrei. Um dennoch eine störungslose Nutzung über die komplette Lebensdauer zu gewährleisten, sollten in regelmäßigen Abständen kleinere Wartungs- und Pflegearbeiten durchgeführt werden. Hierdurch wird nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Optik des Produktes erhalten.

 Achtung	Das Produkt nicht benutzen, wenn eine Reparatur erforderlich ist.
 Achtung	Vor der Reinigung ist der Insektenschutz grundsätzlich – unter Einhaltung der Sicherheitshinweise – aus dem Fenster zu entnehmen.

1. Regelmäßige Sichtkontrolle

Untersuchen Sie den Insektenschutz regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung am Gewebe. Reparaturbedürftiger Insektenschutz darf nicht mehr verwendet werden. Alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz prüfen.

Nur Original-Ersatzteile verwenden.

2. Reinigung des Insektenschutzgewebes

Das Gewebe zeichnet sich vor allem durch seine gute Reißfestigkeit und hohe Verwitterungsbeständigkeit aus. Wenn sich darauf aber zum Beispiel Insekten- oder Schmutzreste ablagern, können diese von Wespen und Vögeln gefressen werden. Dies kann zu kleinen Löchern im Gewebe führen.

Fett- und Schmutzreste, die nicht entfernt werden, können zusätzlich die Oberfläche des Gewebes angreifen und zu Geruchsbeeinträchtigungen führen. Diesen Fällen können Sie vorbeugen, indem Sie Insekten- und Schmutzreste auf dem Gewebe entfernen. Eine Reinigung sollte je nach Verschmutzungsgrad, aber mindestens zweimal pro Jahr erfolgen.

Die optimale Reinigung des Gewebes erfolgt mit einem Mikrofasertuch. Damit verhindert man auch eine statische Aufladung des Gewebes bei der Reinigung. Das Tuch sollte dafür auf jeden Fall angefeuchtet werden. Sie können auch ph-neutrale Reinigungsmittel verwenden.

Zur Entfernung hartnäckiger Verklebungen durch Staub, Fett und Insektenpartikel empfehlen wir eine grobe Vorreinigung mit einem Putzkissen. Um Beschädigungen zu vermeiden sollte das Putzkissen, speziell bei älterem Gewebe vorsichtig angewendet werden.

Das Premium Insektenschutzgewebe kann zur Reinigung auch mit dem Staubsauger abgesaugt werden. Einfach die Polsterdüse aufstecken und das Gewebe vorsichtig absaugen.

3. Reinigung von Rahmen

Das Eloxieren und Pulverbeschichten ist eine besonders widerstandsfähige und dekorative Veredelung von Aluminiumbauteilen. Um das Erscheinungsbild über Jahrzehnte zu erhalten, benötigen die Oberflächen unbedingt regelmäßige Pflege in Form von zweimaliger Reinigung pro Jahr. Zur Beurteilung des Aussehens ist für Sichtflächen ein Betrachtungsabstand von drei Metern, senkrecht zur Oberfläche, bei diffusem Tageslicht einzuhalten. Anmerkung: Unter diffusem Tageslicht versteht man die Betrachtung im Freien, bei leicht bewölktem Himmel, aber keiner direkten Sonneneinstrahlung, wobei die Sonne ganz aufgegangen ist.

Die Reinigung der Rahmenoberflächen darf nicht unter direkter Sonneneinstrahlung erfolgen. Geeignet zur Reinigung und Pflege sind ph-neutrale Reinigungsmittel z. B. Geschirrspülmittel in üblicher Verdünnung. Scheuernde oder kratzende Reinigungsmittel greifen die Oberfläche an und dürfen nicht zum Einsatz kommen.

Zur Entfernung hartnäckiger, fetter und schmieriger Verunreinigungen empfehlen wir aromatifreies Waschbenzin. Dieses darf nur kurzzeitig einwirken und es muss mit reinem Wasser nachgespült werden.



Achtung

Bei der Reinigung mit einem Dampfstrahlgerät kann Wasser in die Gehrung eindringen. Wenn dieses Wasser gefriert, kann das dazu führen, dass das Profil ausgebeult wird oder „aufplatzt“.

4. Wartung der Befestigung

Sicherheitsrelevante Befestigungsteile wie Schrauben, Auflageteile und Z-Schienen sind regelmäßig auf festen Sitz zu prüfen und auf Verschleiß zu kontrollieren. Je nach Erfordernis sind die Befestigungsschrauben nachzuziehen.

5. Wartung der Bürstendichtungen

Die Bürstendichtungen bestehen aus mit Silikon behandeltem Polypropylen und zeichnen sich unter anderem durch eine gute UV-Beständigkeit aus. Zum vorbeugenden Schutz und zur Erhaltung der Optik empfiehlt es sich, die Bürsten zusammen mit dem Rahmen je nach Verschmutzungsgrad, aber mindestens zweimal pro Jahr zu reinigen. Sie können dafür ph-neutrale Reinigungsmittel z. B. Geschirrspülmittel in üblicher Verdünnung verwenden.

Die Pflegehinweise finden Sie auch im HEIM & HAUS-Downloadcenter unter <https://www.heimhaus.de/kundenservice/faq-hilfecenter/downloadcenter/insektenschutz/>

oder:



Eine anschauliche Video-Anleitung zum Insektenschutz finden Sie hier: <https://www.heimhaus.de/kundenservice/faq-hilfecenter/video-anleitungen/insektenschutz/>



Alles aus einer Hand

Beratung • Produktion • Montage • Service

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7
06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7–9
47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6
91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de



 Wir produzieren in Deutschland

www.heimhaus.de