HEIM & HAUS®

Wir produzieren in Deutschland

Dachfenster

BEDIENHINWEIS: Demontage Insektenschutz

Sie möchten den Insektenschutz Ihres Dachfensters demontieren, um den Akku zu wechseln?

Benötigtes Werkzeug:
- Kreuzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher

Wichtig:
Beachten Sie immer unbedingt die HEIM & HAUS-Sicherheitshinweise!

www.heimhaus.de/sicherheitshinweise/

Insektenschutz demontieren

- Entfernen Sie zuerst die Abdeckkappen der Bohrlöcher. Diese befinden sich links und rechts am Rahmen.
- Führen Sie Ihren Kreuzschraubendreher durch das Bohrloch und lösen Sie die dahinter befestigten Schrauben.

Tipp: Halten Sie dabei den Spannrahmen fest oder holen Sie sich Unterstützung, damit er nicht unkontrolliert herunterfällt.

Nachdem alle Schrauben gelöst sind, können Sie den Insektenschutzrahmen vorsichtig abnehmen. Die Revisionsklappe des Akkus liegt nun frei.

Insektenschutz wieder montieren

Nach dem Akkutausch setzen Sie den Insektenschutzrahmen wieder passgenau an das Dachfenster halten, dann befestigen Sie die Schrauben wieder im Rahmen an den bereits vorliegenden Löchern.

Zum Schluss setzen Sie die Abdeckkappen der Bohrlöcher wieder auf.

Allgemeine Hinweise zu Bedienhinweisen:
Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitungen finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienhinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:
Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:
Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.

Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienhinweis an!

→ **Zur Videoanleitung für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster**

Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihr Dachfenster finden Sie in unserem Download-Center

→ **Zum Downloadcenter für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster**

Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich

→ **Zu den FAQs rund um Ihr HEIM & HAUS Dachfenster**

Alles aus einer Hand

Beratung • Produktion • Montage • Service

Hauptverwaltungen:

Am Weinberge 7, 06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7–9, 47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6, 91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de

→ Zur Videoanleitung für Ihr HEIM & HAUS Dachfenster