

Windwächter Eolis Wirefree io

HEIM & HAUS®

Wir produzieren in Deutschland



EINSTELLARBEIT • Batterietausch



Der Windwächter Ihrer Wintergartenbeschattung reagiert nicht oder die Wintergartenbeschattung fährt automatisch ein?



Lösung:

Batterien müssen ausgetauscht werden



Benötigtes Werkzeug:

• Kreuzschraubendreher

• Zwei AA-Batterien



Wichtig:

Beachten Sie immer unbedingt die HEIM & HAUS-Sicherheitshinweise!

www.heimhaus.de/sicherheitshinweise/



Schritt 1

Prüfen Sie zunächst, ob der Windwächter auf Wind reagiert in dem Sie das Schalenkreuz von Hand bewegen und dadurch Wind simulieren. Sollte der Windwächter reagieren, müssen Sie möglicherweise die Empfindlichkeit anpassen. Schauen Sie sich dazu unser Video „Wie stelle ich die Empfindlichkeit meines Windwächters ein“ an.



Gut zu wissen: Alle gespeicherten Einstellungen bleiben beim Batteriewechsel erhalten.



Schritt 2

Demontieren Sie zuerst den Installierten Windwächter dieser befindet sich im Regelfall in der Nähe Ihrer Wintergartenbeschattung

- Lockern Sie die Schraube am Wandhalter um zwei volle Umdrehungen, ziehen Sie am Sensor, um ihn von der Wandhalterungsstange zu lösen.



Schritt 3

Öffnen Sie die Abdeckkappe und entfernen Sie die leeren Batterien.
Setzen Sie die zwei neuen Batterien ein und achten Sie dabei auf die **korrekte Polarität** (+ zu + und – zu –).

**Schritt 4**

Bringen Sie die Abdeckung des Sensors wieder an und drücken Sie beide Teile des Sensor aneinander bis diese Hörbar einrasten.

**Schritt 5****Windwächter wieder montieren**

Setzen Sie den Windwächter zurück in die Halterung und richten Sie ihn waagrecht aus. Bitte beachten Sie, dass sich der Propeller dabei unterhalb des Gehäuses befindet und das Wort: up auf der Oberseite des Gehäuses zu lesen ist.

**Allgemeine Hinweise zu Bedienungshinweisen:**

Damit Sie für lange Zeit Freude an Ihrem neuen HEIM & HAUS-Produkt haben und alle Produkteigenschaften nutzen können, sind neben den Hinweisen der vorliegenden Schritt-für-Schritt-Anleitung auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung Ihres HEIM & HAUS Produkts zu berücksichtigen. In der bei Montage ausgehändigten Bedienungsanleitung finden Sie sämtliche Sicherheits-, Pflege- und Bedienungshinweise sowie Tipps und wichtige Informationen rund um Ihr HEIM & HAUS Produkt.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entbindet HEIM & HAUS von seiner Haftungspflicht sowie der zugesicherten Gewährleistung

Sicherheitshinweise:

Für alle Arbeiten an HEIM & HAUS Produkten ist ausschließlich geeignetes Werkzeug zu verwenden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der sichere Zugang zum HEIM & HAUS Bauelement gegeben sein muss. Führen Sie die Arbeiten niemals ohne einen sicheren Stand und ausreichende unfallverhütende Maßnahmen durch.

Haftungsausschluss:

Bitte berücksichtigen Sie, dass für etwaige Beschädigungen durch Arbeiten an Ihrem HEIM & HAUS Produkt, die nicht durch von HEIM & HAUS autorisiertem Fachpersonal durchgeführt wurden, keinerlei Haftung übernommen wird.



Schauen Sie sich auch unsere Videoanleitung zu diesem Bedienungshinweis an!

→ [Zur Videoanleitung für Ihre HEIM & HAUS WGB](#)



Mehr Anleitungen und Informationen rund um Ihre WGB finden Sie in unserem Download-Center

→ [Zum Downloadcenter für Ihre HEIM & HAUS WGB](#)



Mehr Hilfestellungen und Antworten zu häufigen Fragen finden Sie auch in unserem Servicebereich

→ [Zu den FAQs rund um Ihre HEIM & HAUS WGB](#)

**Alles aus einer Hand****Beratung • Produktion • Montage • Service****Hauptverwaltungen:**

Am Weinberge 7, 06721 Osterfeld
Telefon (03 44 22) 4 18 - 0
E-Mail service-os@heimhaus.de

Hochstraße 7-9, 47169 Duisburg
Telefon (02 03) 4 06 44 - 20
E-Mail service-du@heimhaus.de

Industriestraße 6, 91207 Lauf/Pegnitz
Telefon (0 91 23) 94 28 11
E-Mail service-la@heimhaus.de

